

FJERNBETJENINGSGUIDE

MENU / TILBAGE

- Foretag indstillinger
- Tilbage til den forrige menu

VALGTASTER

Vælg menu eller indstilling

TÆND / SLUK-KNAP

Strømmen tændes / slukkes ved at trykke i ca. 3 sekunder eller længere.



DISPLAY / SKÆRM

Viser sprog, menuer og andre indstillinger

TEMPERATURSTYRING

Reguler temperatur på sæde, skylning og tørrefunktion

BEKRÆFT-KNAP

BATTERIER

Bagved sidder batterierne til fjernbetjeningen