

FJERNBETJENINGSGUIDE

TOILETSÆDE TEMPERATUR

Reguler sædets temperatur ved at trykke på knappen indtil den ønskede temperatur er opnået

VARMTVANDS TEMPERATUR

Reguler vandets temperatur ved at trykke på knappen indtil den ønskede temperatur er opnået

AUTO FUNKTIONER

Vælg automatisk udskylning

TÆND / SLUK-KNAP

Strømmen tændes / slukkes ved at trykke i ca. 3 sekunder eller længere.



STRØMBESPARELSE

Timerfunktion
Automatisk energibesparing
Automatisk energibesparing +
(Se side 22)

BEKRÆFT-KNAP

DYSERENGØRING

For rengøring af dysen, når den er forlænget/kørt ud (Side 26)
Ved udskiftning af sprededyse
(Side 33)

LAVT BATTERI INDIKATOR

Hvis lampen blinker, indikerer det lavt batteri, og de skal dermed skiftes